

# Samsung Smartphone ausschalten

## ohne Umwege

### Variante 1: Tasten-Kombination zum Ausschalten

Ohne Änderungen an den Handy-Einstellungen funktioniert das Ausschalten von Samsung-Handys jederzeit über eine Tastenkombination. Statt nur die Funktionstaste (Einschalttaste) drücken Sie dabei zwei Tasten gleichzeitig. So funktioniert es:

1. Gleichzeitiges Drücken der **Power-Taste** und "**Leiser**"-Taste (untere Taste der Lautstärkeregler).
2. Nach etwa zwei Sekunden erscheint das **Ausschalten-Menü** mit drei Optionen zur Auswahl: AUSSCHALTEN, NEU STARTEN, NOTFALLMODUS.
3. Ein Tipp auf "**Ausschalten**" schaltet das Handy ab.

### Variante 2: Ausschalten via Status-Leiste

1. Rufen Sie die Status-Leiste mit den Schnellzugriffs-Symbolen wie üblich auf, indem Sie von oben über den Bildschirm nach unten wischen.
2. Wischen Sie ein zweites Mal vom oberen Rand nach unten.
3. Tippen Sie auf das **Ausschalt-Symbol** (oben rechts zwischen Suchfunktion und Einstellungen-Symbol). Danach erscheint das Ausschalten-Menü, in dem Sie auf "**Ausschalten**" tippen. Das Handy schaltet sich aus.

### Variante 3: Ausschalttaste einrichten

Wer sein Samsung Galaxy dauerhaft wie gewohnt über die Power-Taste (Funktionstaste) ausschalten will, muss die Einstellungen für die Funktionstaste ändern. Der einfachste Weg dorthin führt – wie in Schritt 1 der Variante 1 – zum gleichzeitigen Drücken der Power-Taste und "Leiser"-Tasten. Unter den drei Symbolen befindet sich eine Schaltfläche mit der Bezeichnung "**Funktionstasteneinstellungen**". Nach einem Tipp darauf erscheinen die Einstellungen für die Funktionstaste. Unter dem Eintrag "**Drücken und Halten**" müssen Sie dort die Option "**Ausschalten-Menü**" anwählen.