

Notfall / SOS-Funktion am Smartphone aktivieren

Alle neueren Smartphones (Androidsystem von Google) besitzen einen Notfallassistenten. Wird 3x kurz der Hauptschalter gedrückt, nimmt das Handy automatisch ein Bild mit der Front- und Rückkamera auf und schickt es gemeinsam mit der Botschaft „Brauche Hilfe“, den Standortdaten und einer Audionachricht (wenn diese den gesprochen wird) an die vorher festgelegten Kontaktnummern.



Einrichten der SOS-Funktion:

- ✓ Öffnen der App „Einstellungen“ auf dem Smartphone
- ✓ Unter Kategorie „System“ den Menüpunkt „Notfallassistent“ auswählen
- ✓ „Hilfenachrichten senden“ antippen und Schalter auf „Ein“ stellen
- ✓ Option „Bilder anhängen“ aktivieren für Bilder mit der Front- und Rückkamera
- ✓ Option „Audioaufnahme anhängen“ für eine kurze Aufnahme die mit dem Notruf versendet wird
- ✓ Es können mehrere Notfallkontakte festgelegt werden, an die der Notruf per SMS/MMS versendet werden soll

Bei der Einrichtung bzw. in den jeweiligen Einstellungen der einzelnen Smartphones können die Vorgehensweisen etwas unterschiedlich aufgebaut sein.

Sind alle Einstellungen ausgewählt, ist der Notfallassistent „scharfgestellt“! **Wird jetzt dreimal nacheinander auf den Power Button gedrückt, versendet das Gerät automatisch eine Notfallnachricht an die ausgewählten Kontakte.**