

Simpel-Modus auf dem Smartphone

Der sogenannte „einfache“ bzw. „Simpel-Modus“ ist ein vereinfachter Arbeitsmodus auf Smartphones, bei dem die Oberfläche stark reduziert und übersichtlicher gemacht wird.

Er stellt größere Icons, vergrößerte Schrift und höhere Kontraste dar, sodass alles besser lesbar ist.

Die Menüstruktur wird zeitweise vereinfacht: nur die wichtigsten Apps (z.B. Telefon, Nachrichten, Kamera, Kontakt) landen direkt auf dem Startbildschirm.

Navigation und Bedienung werden für Technik-Laien, ältere Menschen oder Nutzer mit eingeschränkter Sehfähigkeit weniger komplex.

Android:

Auf Android aktivierst du den vereinfachten Modus meist über

- Einstellungen > Anzeige > Einfacher Modus.

Bei Samsung heißt er oft genau so;

Samsung: Einstellungen > Anzeige > Einfacher Modus, dann aktivieren.

Xiaomi: Einstellungen > Startbildschirm > Lite-Modus.

Andere Android-Geräte: Je nach Hersteller kann der Punkt anders heißen oder fehlen.

iOS:

Auf dem iPhone gibt es keinen klassischen „einfachen Modus“ wie bei vielen Android-Geräten, aber mit iOS 17 wurde der Unterstützende Zugriff eingeführt, der die Bedienung stark vereinfacht. Du findest ihn unter Einstellungen > Bedienungshilfen > Unterstützender Zugriff.

Danach kannst du Apps und Funktionen auf das Wesentliche reduzieren.